

# RFN-2400

## ワイヤレスシャッターレリーズのセットアップ

### RFN-2400-TX トランスミッター(送信機)



アルカリ単4乾電池  
アルカリ単4乾電池2本を極性の表示に従って挿入して下さい。

### RFN-2400-RX レシーバー(受信機)



DC5ボルト用入力端子

RFN-2400-RXは、DC5VのACアダプターで電源を供給することができます。(別売)



アルカリ単3乾電池  
アルカリ単3乾電池2本を極性の表示に従って挿入して下さい。



カメラレリーズケーブル用3.5mm入力端子  
カメラ側コネクター

### RFN-2400-RX セットアップ



- ①カメラのホットシューマウントにRFN-2400-RXをマウントして下さい。
- ②付属のレリーズケーブルをカメラのリモートケーブル端子とRFN-2400-RXのレリーズ入力端子に接続して下さい。

RFN-2400-RXは、電池なしでケーブルシャッターレリーズとしても利用できます



### 周波数チャンネルの設定方法

RFN-2400キットは、15チャンネルの周波数帯を設定することができます。この機能を利用して、同じRFN-2400を使用している他のカメラマンや2.4GHzを利用している他の通信機器との混信を防ぎ、自由に撮影をすることができます。

トランスミッターとレシーバーのチャンネル設定を同じ状態に合わせてご利用下さい。設定モードは右の図を参考にして下さい



ch 1	ch 5	ch 9	ch 13
ch 2	ch 6	ch 10	ch 14
ch 3	ch 7	ch 11	ch 15
ch 4	ch 8	ch 12	